


**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be






**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 2/17  
 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz



**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be




[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.


p. 3/17  
**Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz


**Contactdoos**




**Contactdoos Communicatie**



**Deurslot**



**Domoticamodule**




**Plaats van de elektrische installatie**

Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.




**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 5/17  
 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz




**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 6/17  
**Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz




**Plaats van de elektrische installatie**

Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.



**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be




[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 8/17  
 Eendraadschema

3 x 400V + N ~ 50Hz






**Plaats van de elektrische installatie**

Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be




[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.



**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



**p. 10/17**  
**Eendraadschema**  
 3 x 400V + N ~ 50Hz




**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.


p. 11/17  
**Eendraadschema**  
 3 x 400V + N ~ 50Hz



**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.



*Vrij geplaatste tekst*



**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be




[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 13/17  
**Eendraadschema**










3 x 400V + N ~ 50Hz



Tekst - 01234567890  
 Tekst - 01234567890  
**Tekst - 01234567890**



Kopiëren, spiegelen, vergroten, verkleinen, roteren




**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be




[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 14/17  
**Situatieschema**  
 3 x 400V + N ~ 50Hz


Ingescand (JPG)




AutoCAD (DXF)



AutoCAD (DWG)



PDF



<b>A</b>	Aansluitpunt
<b>B</b>	Aarding
<b>C</b>	Aardingsstrip
<b>D</b>	Aftakkast
<b>E</b>	Automatische Schakelaar
<b>F</b>	Beveiliging
<b>G</b>	Beveiligings-contact
<b>H</b>	Bewegings-detector
<b>I</b>	Bewegings-detector actief
<b>J</b>	Boiler
<b>K</b>	Branddetector
<b>L</b>	Camera
<b>M</b>	Contactdoos
<b>N</b>	Contactdoos Communicatie
<b>O</b>	Deurslot
<b>P</b>	Domoticamodule
<b>Q</b>	Druknop
<b>R</b>	Geluidsbron
<b>S</b>	Intercom
<b>T</b>	Ketel
<b>U</b>	Kiezer
<b>V</b>	Leiding

<b>W</b>	Lichtpunt
<b>X</b>	Luidspreker
<b>Y</b>	Microfoon
<b>Z</b>	Monitor
<b>AA</b>	Motor
<b>AB</b>	Nota
<b>AC</b>	Omvormer
<b>AD</b>	Overspannings-beveiliging
<b>AE</b>	Pomp
<b>AF</b>	Relais
<b>AG</b>	Schakelaar
<b>AH</b>	Slot
<b>AI</b>	Smeltveiligheid
<b>AJ</b>	Teller
<b>AK</b>	Toestel
<b>AL</b>	Toestel (Klein)
<b>AM</b>	Transformator
<b>AN</b>	Trillingsdetector
<b>AO</b>	Ventiel
<b>AP</b>	
<b>2.A</b>	
<b>2.B</b>	

**Plaats van de elektrische installatie**  
 Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 16/17  
 Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz



<b>AQ</b>	Verwarmings-toestel
<b>AR</b>	Voorschakel-apparaat
<b>AS</b>	Zonnepaneel
<b>XYZ</b>	Kring met Vaste Letter = 'XYZ'
<b>AT</b>	
<b>AU</b>	
<b>AV</b>	
<b>AW</b>	

**Plaats van de elektrische installatie**

Getekend met Trikker  
 Een tekenprogramma voor elektriciens  
 Tel.: 03 488 61 87 GSM: 0495 21 52 93  
 Fax: 03 400 23 05  
 e-mail: info@bluebits.be - Web: www.bluebits.be



[www.bluebits.be](http://www.bluebits.be)  
 Software kan ook simpel zijn.

p. 17/17  
 Lijst Kringen

3 x 400V + N ~ 50Hz